



1-подключаемся к роутеру при помощи беспроводной сети (пароль password, так же он указан на обратной стороне роутера)

2-открываем браузер и в адресной строке пишем 192.168.1.254 после чего вводим имя пользователя (guest) и пароль (указан на обратной стороне роутера напротив надписи WEB password)

3- на открывшейся странице нажимаем на кнопку advanced (фото 1)



4-далее в левой колонке выбираем раздел «Сеть» и выбираем «Wan» (фото 2) и в параметрах wan тип подключения ставим 3G/4G, после откроется форма для ввода данных оператора, заполнять её не нужно, главное в графе «Тип аутентификации» поставить «Авто»



5-жмём кнопку «Сохранить» и пользуемся интернетом в 3G/4G.